



การตั้งค่า Wifi / Wifi Setting / Wifi設定



For Face Scan HFSecurity FR05



1. กดไปที่  เพื่อเข้าหน้าเมนูใช้งาน

1 こちらのボタン  をタッチしてください。

1. Press the  button to enter the menu.



2. ไปที่ เมนู setting

3. ไปที่ Network & Internet



2-3 設定のアイコンをタップして
Network & Internetを選択してください。



2.-3. Go to 'Settings' and then 'Network & Internet'
respectively.

4. ไปที่ WiFi
5. เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

4-5 WiFiをタップして、接続したいWiFiを選択してください。

4-5. Go to 'Wi-Fi' and select the one you want to connect to.





6. กรอกรหัสผ่าน WiFi จากนั้นกด Connect

7. เชื่อมต่อ WiFi เรียบร้อยแล้ว

6 WiFiのパスワードを入力してConnectのボタンをタップしてください。

7接続出来たらConnetedと表示されます。

6. Fill in the Wi-Fi password and tap 'Connect.'

7. The Wi-Fi will be connected.



เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าแรกสำหรับการสแกนหน้า และจะเห็นได้ว่าที่หน้าเครื่องมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ WiFi และแสดง IP Address ของเครื่อง

接続できた場合、デバイスは顔認証の画面になり、WiFi接続済みのマークとIPアドレスが表示されます。

When successfully connected, the device will return to the first page for Face Scanning. The Wi-Fi connection and IP Address of the device will be displayed on the screen.

